

J-204S メンテナンススタンドストッパーキャスター低床 組立手順



このたびはJ-204Sをお買い上げいただきありがとうございます。
組み立てる前に下記を良く読んで組立をしてください。

箱に入っているパーツを確認します。(7は組まれています)

NO	品番	品名	数	税別価格/1個
1	J-204S-A	メンテナンススタンド用フレーム1178	2	3,000 +税
2	J-204S-B	メンテナンススタンド用フレーム625	2	2,500 +税
3	J-204S-C	メンテナンススタンド用レールパイプ1340	2	11,000 +税
4	IB040090AB	38角ブラケット90mmコーナー (旧品番J-204S-D)	4	2,000 +税
5	JL807	ビーチスタンドカバー PVC1120mm	2	1,350 +税
6	K115-1	J-204S用キャスター4132S-1R100BAR01	4	3,200 +税
7	Z552	鶴田ゴム丸中栓 38.1φ 3.2用(黒)	4	400 +税
8	P06-08	SUSワッシャーM8	48	9 +税
9	P05-08	SUSスプリングワッシャーM8	24	10 +税
10	P04-8-60	SUS六角ホルト8-60	24	90 +税
11	P07-08	SUSナットM8	24	30 +税
12	J-204S-E	メンテナンススタンド用ツブレ止パイプカラー	4	200 +税

■使用する工具

◎スパナ13番
もしくはモンキーレンチ

- 組立をする前に完成写真をよく見て、全体のイメージを頭の中で作ってください。
各ネジ類を締める際は潤滑剤等を塗付して締めるようにしてください。

■ 組立手順

- 前後フレームと左右フレームを90度に合わせます(左右フレームが内側)
合わせた角にコーナーブラケットを前後フレーム側から差込みフレームと穴を合わせ
上からM8ワッシャー、ボルト8-60を差します、この時フレームにかからない内側の穴にはつぶれ止めパイプカラーを入れてください。
下側にはキャスターを取り付けM8ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットにて仮締めします
同様に残りの3ヶ所コーナーも組み立て最後にナットを締めてください。
- 四角に組まれたフレームにレールパイプを差込み、レールパイプの穴と左右フレームの穴を合わせM8ワッシャー、ボルト8-60を差し
反対側からM8ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットにて締めます。
最後にビーチスタンドカバーをレールパイプにはめて完成です。

組立等、不具合が生じた場合はお買い求めの販売店様へご連絡ください。

■使用上の注意

- 高い位置からの乗せ移し(トラック荷台等)は危険です、スタンドの破損の原因になります。
- ジェットを真上からドスン!と乗せると破損します、必ずゆっくり降ろすか前後からスライドさせて乗せてください。
- ジェットの上に人を乗せての積載は破損しますのでおやめください。
- ご使用前必ずボルト&ネジ類、ベルトのゆるみがないか確認してください、ゆるんだまま使用しますと事故破損の原因になります。
- 適応艇以外の艇は乗せないでください、破損の原因になります。
- 転覆等で水が浸入した艇は予想以上に重量が増えていますので必ず排水してから乗せてください。
- 極端にすり減ったレールカバーでのご使用は船体が傷つく恐れがあります、必要に応じて交換してください。
- 万一誤った組立て、もしくは使用方法でのトラブルには応じかねますのであらかじめご了承ください。
- 不明な点、その他お問い合わせありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

J-204S



②

③

⑤



⑦

④

完成写真

①

⑥



⑫

つぶれ止パイプカー

●3人乗までのPWCまたは和船18ftまで以外は積載しないでください！破損の原因になります。その他使用上の注意をご確認ください。

A



前後フレームと左右フレームを写真のように合わせます。



合わせた角にコーナーブラケットを前後フレーム側から差込みます。



コーナーブラケットにM8ワッシャー、ボルト8-60を差込みます。内側にはつぶれ止パイプカーを入れてください。



コーナーブラケットの下にキャスターを付けM8ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットにて仮締めし、その他のコーナーも同様に組みます。

B



四角に組み立てられたフレームにレールパイプを差込みます。



レールパイプの穴と左右フレームの穴を合わせM8ワッシャー、ボルト8-60を差し反対からM8ワッシャー、スプリングワッシャー、ナットにて締めます。



最後にビーチスタンドカバーをレールパイプにはめて完成です。