

オーバースライダーマニュアル

上下架方法の解説です、上下架は平地で行ってください、傾斜面で行うと危険ですので絶対に行わないで下さい。FRPボートを例にしています、積載艇(カヌー、ボード等)によっては固定方法等変わる場合も有ります。

1. 上がり防止ベルト(ブルーのベルクロテープ)を外します。
 2. ハンドルロックピンを抜きます。
 3. 取っ手ハンドルを引き出し下方向に下げた状態で再度ハンドルロックピンを差し込みます。
 4. 7/8ナットを緩めフロントロックを外します。
 5. 取っ手ハンドルを持ってオーバースライダーを引き出し地上に置きます(ゴムのハンドルローラーが地面に着きます)
 6. 再度上がり防止ベルト(ブルーのベルクロテープ)を巻きます(重要です)
- 以上で艇の積載準備完了です。

艇の積み込み&乗せ上げ。

7. 艇をオーバースライダーの脇に移動させます、この時オーバースライダーの中心とボートの重心を合わせて艇の位置を決めます(艇の重心は予め測ってマーキングしておきます)
8. 艇のチャンネルをオーバースライダーのボート受けに合わせ艇を持ち上げ回転させながらオーバースライダーに積載します。
9. 上がり防止ベルト(ブルーのベルクロテープ)を外します
10. 取っ手ハンドルを持ち後方に下がるイメージで持ち上げオーバースライダーを押し込みます。
11. 奥のローラー止まりにガイドローラーを完全に押しあてます。
12. フロントロックを掛けて7/8ナットで固定します。
13. ハンドルロックピンを抜き、取っ手ハンドルを収納しハンドルロックピンを再度入れて取っ手ハンドルを固定します。
14. 上がり防止ベルト(ブルーのベルクロテープ)を固定します(3本のパイプ全てを巻きこみます)
15. ボート固定用、テロンベルト白のループ側をキャリアバーに回して通します。ボートに回し反対側のラチェットで固定します。
16. 余ったベルトは連結パイプに巻きこみます。
17. ボートの前後をロープ等でバンパー方向に固定します。

以上で艇の積載固定完了です、再度フロントロック、ボートの固定、更にキャリアステーの固定、を確認します。
下架は上記の逆の手順となります。

