

ン ル ー フ	フ ィ ー ル ド デ ッ キ	H8.9 ~ H11.12	RA1 ~ 4 系	AR 不要 B97 ~ 30kg FR 不要 B97 ~ 30kg	詳細 詳細
		標 準 ル ー フ	ル ー フ レ ー ル 無	H11.12 ~ H15.10	RA6 ~ 9 系
H15.10 ~ H20.10	RB1 ~ 2 系			SU K300 B137 ~ 40kg	詳細
ル ー フ レ ー ル 付	H11.12 ~ H15.10		RA6 ~ 9 系	AR 不要 B117 ~ 50kg	詳細
				SR 不要 B117 ~ 50kg	詳細
	H15.10 ~ H20.10		RB1 ~ 2 系	FR 不要 B117 ~ 50kg	詳細
				AR 不要 B127 ~ 50kg	詳細
		SR 不要 B127 ~ 50kg		詳細	
		FR 不要 B127 ~ 50kg		詳細	
		H20.10 ~	RB3/RB4 系	SU K367 B137 ~ 50kg	詳細

適合
キャリアステー

[取付ける車種のタイプ、年式、型式の確認方法はこちらをご参照ください。](#)

平成	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
西暦	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12

適合表示記号の見方

- ▼適合ベーシックが複数の場合
最大積載量、積載条件、デザイン仕様などを比較して選んでください。
- ▼純正キャリアに取付ける場合
アタッチメントにより純正キャリアに直接装着できる場合があります。
- ▼INFR、INSR、INARの違い
INFR・・・取付簡単タイプ。 ステンレスベルトでラクラク取付
INSR・・・ローダウンタイプ。 少しでも低く取付。カラーは2色
INAR・・・スタンダードタイプ
- ▼シルバーカラーのベーシックをお求めの場合
適合表記以外の品番でシルバーカラーのベーシックも選べます。
INSU ●INSU/INSU-K5(ブラック)とINSU-K6(シルバー)の違い
INSU-K5/INSU-K6はシリンダーキーになります。
組み合わせ価格が変わります。